

Karta informacyjna produktu

1. Informacje ogólne

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i wskazówkami bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do celów komercyjnych.

Szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji nie podlegają gwarancji.

Użytkowanie produktu zgodnie z zaleceniami gwarantuje jego trwałość.

2. Dane produktu

Kategoria produktu	Domki ogrodowe Do użytku domowego Do samodzielnego montażu
Materiały	Stal

Zdjęcie poglądowe	Nazwa	EAN	Paczki Waga brutto kg
	DM2-1007 Domek metalowy 131x195x194	5907738600234	31.6/ 16.2
	DM2-1001 Domek metalowy 312x257x202	5907738600005	36.7/ 28.3/ 31.5
	DM2-1002 Domek metalowy 131x238x181	5907738600180	37.85/ 13.4
	DM2-1003 Domek metalowy 191x277x192	5907738600197	34.85/ 22.3/ 15.55
	DM2-1004 Domek metalowy 257x257x192	5907738600203	37.45/ 22/ 22.5

kontrasto sp. z o.o.

www.kontrasto.pl

ul. Branickiego 17 / 15-065 Białystok, Poland / tel. +48 85 66 44 880 / mail: biuro@kontrasto.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy

NIP 542-347-90-30 / REGON 527309880 / KRS - 0001078395

kapitał zakładowy - 1 000 000 zł

	DM2-1005 Domek metalowy 340x319x200	5907738600210	38.4/ 37.6/ 38
	DM2-1006 Domek metalowy 151x130x182	5907738600227	34,85

3. Montaż

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed montażem prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej gdyż zawiera ważne informacje. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zawartość paczki i kompletność elementów.

W przypadku jakichkolwiek braków elementów lub widocznych uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą i nie należy rozpoczynać procesu montażu. Otwierając opakowanie nie używaj ostrych przedmiotów, które mogą przeciąć lub zarysować produkt. Rysunki w instrukcji montażu mogą nieznacznie różnić się od obiektów fizycznych. Należy odnieść się do obiektów fizycznych.

Montaż przeprowadzić stosując się do wskazówek zawartych na rysunkach montażowych. Skręcanie elementów należy przeprowadzić tak, aby nie spowodować ich uszkodzenia. W momencie pojawienia się zauważalnego oporu, należy zakończyć skręcanie. Do montażu nie należy używać elektronarzędzi.

4. Eksploatacja

Używać tylko w warunkach domowych. Nie przekraczać granic normalnego użytkowania. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu dokręcenia i kondycji elementów konstrukcyjnych produktu. Naturalnym procesem jest blaknięcie, przecieranie się materiału w wyniku użytkowania.

5. Konserwacja i przechowywanie

Utrzymanie produktu w czystości oraz odpowiednie jego przechowywanie pozwala zachować ładny wygląd na dłużej. W celu wyczyszczenia przetrzeć delikatnie suchą, miękką szmatką. Nie czyścić przy użyciu żrących środków chemicznych. Do czyszczenia nie używać przedmiotów ostrych lub o ostrych krawędziach. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. Produkt zabezpieczyć we własnym zakresie przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Poza sezonem przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.

6. Gwarancja

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- Szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji dotyczących montażu lub eksploatacji.
- Szkód powstałych w wyniku oddziaływania siły wyższej oraz zjawisk atmosferycznych tj.: ulew i nawałnice, gradobicia, wichury, silne wiatry, trąby powietrzne oraz wyładowania atmosferyczne.
- Szkód powstałych z powodów niezależnych tj. powódzie, pożary lub inne przypadki losowe.
- Prób naprawy i ingerencji w produkt przeprowadzone na własną rękę.
- Zużycia produktu wynikającego z eksploatacji.
- Zniszczeń powstałych z winy użytkownika.

7. Ostrzeżenia

Uwaga: Zagrożenie bezpieczeństwa!

Produkt należy stawiać tylko na stabilnym oraz równym podłożu. Należy unikać jego wywracania, rzucania. Nie należy stawać, skakać ani kłękać na meblu. Nie należy nadmiernie obciążać mebli.

Nie należy stawiać bądź opierać się na konstrukcji lub innych elementach do tego nie przeznaczonych, gdyż może to prowadzić do upadku i uszczerbku na zdrowiu.

Podczas skręcania produktu należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko uszkodzenia palców lub dłoni.

Produkt powinien być zabezpieczony we własnym zakresie przed działaniem gwałtownych warunków atmosferycznych.

Uwaga: Ryzyko wypadku!

Nie należy przekraczać granic normalnego użytkowania produktu.

Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

Uwaga: Ryzyko połamania!

Opakowanie zawiera małe elementy montażowe, chronić przed dziećmi i zwierzętami!

Uwaga: Ryzyko uduszenia!

Produkt może zawierać folię bądź torbę foliową, trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Nie wkładać na głowę.

Uwaga: Ryzyko pożaru!

W pobliżu produktu nie wolno korzystać z otwartego ognia. Nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła.

Uwaga: Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez osoby kompetentne do bezpiecznego używania wymaganych narzędzi.

Należy zachować ostrożność przy podnoszeniu paczek. Dźwigać i przenosić przez więcej niż jedną osobę dorosłą.

Nie uderzać w powierzchnie szklane i unikać nadmiernych naprężeń, w przypadku rozbicia upewnij się, że wszystkie odłamki są dokładnie usunięte – szkło może powodować skaleczenia.